



使い方については本ユーザーマニュアルをご覧ください。



BTR
ULTRALIGHT BACKPACKING STOOL

USER MANUAL | GUIDE DE L'UTILISATEUR



【輸入販売元】
株式会社ケンコー社
大阪市北区豊崎1-3-11
TEL: 06-6374-2788
HP: <https://kenkosya.com/>

BTR? "Better Than a Rock"

BTRスツールは、アウトドアに最適な究極の軽量チェアです。キャンプ場で料理をしたり、美しい景色や、キャンプファイヤーの周りで友達と一緒に時間を楽しむときに、BTRは常に「岩(地面)に座るより快適」です。

FEATURES



BTRで使われているファントムロックテクノロジーは目に見えないところで機能しています。スツールの足を開くとは自動的にロックされ、足を閉じるだけでロック解除可能です。

おすすめ用途



登山・キャンプに

旅行・観光

フィッシング

リラククスに

素材:

シート: ナイロンメッシュ100%
ナイロン100%

ポール: アルミニウム合金7001

耐荷重: 110kg

14

【14インチ】
使用時: 30.5 x 28 x 36.5cm
収納時: 7.6 x 7.6 x 29cm
重量: 357g

17

【17インチ】
使用時: 33.5 x 33 x 45cm
収納時: 7.6 x 7.6 x 34cm
重量: 399g

※ご使用前に、必ず以下を確認してください。

【座る前の注意】

- ・3本の脚が完全に伸びていること。
- ・3本の脚が完全に広がっていること。
- ・座面シートと脚の接続部分、3ヶ所がしっかり固定されていること。

【座る時の注意】

- ・勢いよく座らず、ゆっくり安定を確認しながら座ってください。

3脚チェアの特長上、しっかり体重がかかることにより安定して座れます。

単独で荷重をささえる設計になっていません。

必ず着席時にはご自身でバランスを取り転倒しないようにお気を付けください。

【使用する場所について】

- ・平らな場所でご使用ください。
(荷重が3本の脚の全てに均等に分散されて使用されている場合にのみ安全にお使い頂けます。)
(平らでない場所での使用や、一部に寄りかかって使用したりすることはおやめください。)



耐荷重110kgを超えて使用しないでください。
これを超えると製品の故障や、あなたが重傷を負う可能性があります。

【使用上の注意】


安全のため、次の注意事項をよく読んで理解してください。
スツールの脚を伸ばすときは注意してください。過度に力を加え過ぎると脚が外れてしまいスツールが損傷する可能性があります。

本製品を正常にお使い頂くため、また長持ちさせるために使用中や使用後は、脚部分、中央のパーツ部分について砂、雪、氷、水分などはきれいに拭き取るようにしてください。砂などがついたまま脚を伸ばしたり縮めたりすると壊れてしまう恐れがあります。

この製品は、平らな場所でご使用ください。荷重が3本の脚の全てに均等に分散されて使用されている場合の耐荷重(110kg)表記となります。平らでない場所での使用や、一部に寄りかかって使用したりすることはおやめください。

- ・この製品を、その使用目的以外の目的に使用しないでください。
- ・この製品を投げたり落としたりしないでください。
- ・滑りやすい場所では使用しないでください。
- ・シートの上に立たないでください。
- ・布地や素材に刃物や研磨性のあるものを近付けないでください。
- ・布地や素材に火や高温のものを近付けないでください。
- ・使用後は製品をしっかりと乾燥させ、汚れをきれいに拭き取り、直射日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。
- ・製品を組み立てたり、畳んだりするときは、指や毛、宝石などアクセサリーが稼動する部品に触れないように注意してください。
- ・この製品は、一人用に設計されています。
- ・シートをきれいにするには、薄めた中性洗剤または石鹸をやわらかい布などに浸し、軽く絞ってたたきようにふき取ってください。絶対に洗濯機で洗わないでください。直射日光の当たらない、風通しの良い、暖かい場所で乾燥させてください。
- ・脚を完全に伸ばします。脚を広げた後、座る前に、それぞれの脚をテストして、固定されていることを確認してください。脚を伸ばしきっていないとロックされず転倒する恐れがあります。

ヒルサウンド BTR ツール INSTRUCTIONS ・ 組み立て方法



1

ツールを組み立てるには、脚をまっすぐに平行になる位置に戻すことから始めます。脚を自由に伸ばすためにはこのニュートラルな位置でなければなりません。これを無理に引くとツールが壊れる可能性があります。

2

カチッと音がするまで足を引っ張って脚を伸ばします。脚はしっかりと伸ばしきってください。まだこの状態ではロックされていません。

3

脚を外側に回転させるように広げて、ツールの三角形の座面を広げます。快適に座るために、シートの生地がたるんでいないことを確認してください。

4

足を広げたこのときには脚はロックされています。脚が縮むことはありません。座る前に、手で各脚に力をかけてテストしてください。脚が縮んでチェアが倒れる場合は、手順2に戻ってください。

5

さあ、ツールでリラックスして楽しみください。

撤収時、ツールを収納するときは、上記の手順を逆にしていきます。